

NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

GUIDE DE MAINTENANCE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
WS3/WS3 MAX

Réglage du frein





Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération du réglage du frein de la trottinette Wiizze WS3 / WS3 Max.

Matériel nécessaire

Aucun outillage n'est nécessaire

ETAPE 1



PETITS CONSEILS



Dans le sens des aiguilles d'une montre pour durcir le freinage.

ETAPE 2

Desserrez la vis de réglage de poignée de frein pour durcir le freinage (photo ①).



Bloquer le réglage avec le contre-écrou (photo ②).



NOTE

- Selon votre besoin au niveau du freinage, l'étape 1 et l'étape 2 peuvent se faire indépendamment l'une de l'autre.

Retrouvez tous nos guides d'entretiens de la WS3/WS3 Max
sur le site internet www.wiizzee.com



De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.



GUIDE DE MAINTENANCE
TROTINETTE ÉLECTRIQUE WS3/WS3 MAX